

СЧЕТЧИКИ-РАСХОДОМЕРЫ ЖИДКОСТИ «ЭМИС-ПЛАСТ 220»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Измерение расхода в трубопроводах с высоким давлением

Малые габаритные размеры

Незасоряющаяся конструкция

Работа с коррозийно-активными средами

Встроенный счетчик-индикатор расхода с автономной работой от встроенного элемента питания



Общая информация

В настоящем руководстве по эксплуатации приведены основные технические характеристики, указания по применению, правила транспортирования и хранения, а также другие сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации счетчиков-расходомеров жидкости «ЭМИС-ПЛАСТ 220» (далее – «счетчиков»).

ЭМИС® и логотип ЭМИС являются зарегистрированными торговыми марками АО «ЭМИС».

АО «ЭМИС» оставляет за собой право вносить в конструкцию счетчиков изменения, не ухудшающие их потребительских качеств, без предварительного уведомления. При необходимости получения дополнений к настоящему Руководству по эксплуатации или информации по оборудованию ЭМИС, пожалуйста, обращайтесь к Вашему региональному представителю компании или в головной офис.

Любое использование материала настоящего издания, полное или частичное, без письменного разрешения правообладателя запрещается.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы следует внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации. Перед началом установки, использования или технического обслуживания счетчиков убедитесь, что Вы полностью ознакомились и поняли содержание руководства. Это условие является обязательным для обеспечения безопасной эксплуатации и нормального функционирования счетчиков.

За консультациями обращайтесь к региональному представителю АО «ЭМИС» или в службу тех. поддержки компании:

тел./факс: +7 (351) 729-99-12

e-mail: support@emis-kip.ru

ВНИМАНИЕ!

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется только на счетчики-расходомеры жидкости «ЭМИС-ПЛАСТ 220». На другую продукцию производства АО «ЭМИС» и продукцию других компаний документ не распространяется.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа	
1.1 Назначение и область применения	4
1.2 Устройство и принцип действия	4
1.3 Технические характеристики	6
1.4 Обеспечение взрывозащиты	12
1.5 Маркировка и пломбирование	13
1.6 Комплект поставки	14
1.7 Карта заказа	16
2 Использование по назначению	
2.1 Рекомендации по выбору	21
2.2 Указания мер безопасности	23
2.3 Монтаж счетчиков на трубопроводе	25
2.4 Электрическое подключение	30
2.5 Эксплуатация и обслуживание	35
2.6 Информационная безопасность	41
3 Транспортирование и хранение	
3.1 Транспортирование	42
3.2 Хранение	43
4 Утилизация	
4.1 Утилизация	43
5 Перечень возможных отказов	
Приложения	
Приложение А – Габаритные и присоединительные размеры и масса	45
Приложение Б – Схемы подключения	54
Приложение В – Средства обеспечения взрывозащиты	56
Приложение Г – Карты регистров протокола Modbus	58
Приложение Д – Ссылочные нормативные документы	61
Приложение Е – Эксплуатационные случаи	62

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и область применения

Счетчики-расходомеры жидкости «ЭМИС-ПЛАСТ 220» (далее счетчики) предназначены для измерения объема и объемного расхода жидкостей в том числе агрессивных сред при рабочем давлении и рабочей температуре в трубопроводах высокого давления и передачи полученной информации для технологических целей и учетно-расчетных операций. Область применения: химическая, нефтехимическая, нефтяная и другие отрасли промышленности, объекты коммунального хозяйства.

Используются преимущественно для измерения пластовых и артезианских вод на скважинах, применяются в системах поддержания пластового давления, для измерения загрязненной воды на нефтедобывающих скважинах, для измерения расхода сточных вод.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды счетчики соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории размещения 1 или ОМ категории размещения 1 (в случае поставки на морские суда) по ГОСТ 15150, но для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 80°C при влажности не более 80 % без осаждения конденсата.

ВНИМАНИЕ!

Счетчик не предназначен для эксплуатации на объектах атомной энергетики.

1.2 Устройство и принцип действия

Счетчик состоит из следующих основных узлов (см. *рисунок. 1.1*):

- первичного преобразователя (1);
- электронного преобразователя (2);




Рисунок 1.1 Устройство счетчика

Первичный преобразователь стандартного исполнения конструктивно представляет собой измерительную камеру с подводящим и отводящим патрубками. Проходя через измерительный тракт счетчика, измеряемая среда заставляет вращаться лопасти измерительного механизма, скорость вращения которого зависит от объемного расхода среды. Скорость вращения механизма магнитно-индуктивным способом передается в блок электронного преобразователя.

Незасоряемость измерительного механизма достигается установкой крыльчатки, оси крыльчатки и подшипников за щитом, который предохраняет механизм от блокирования его крупными механическими включениями.

Электронный преобразователь осуществляет обработку этого сигнала: вычисление значения объема расхода среды и формирование выходных сигналов счетчика, а также отображение информации на индикаторе. Корпус электронного преобразователя имеет две крышки для доступа к индикатору и электронному блоку, а также четыре отверстия для установки кабельных вводов.

1.3 Технические характеристики

1.3.1 Краткое описание технических характеристик

Краткое описание технических характеристик счетчика представлено в **таблице 1.1.**

Таблица 1.1 - Технические характеристики счетчика

Характеристика	Значение
Диаметр условного прохода	от 8 до 300 мм
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения:	±0,5% ±1% ±1,5%
Допустимые пределы вибрации	<ul style="list-style-type: none"> диапазон частот: 10 - 55 Гц максимальная амплитуда ускорения: 19,6 м/с²
Избыточное давление измеряемой среды	до 42 МПа
Температура измеряемой среды	<ul style="list-style-type: none"> от -40 до плюс 80°C от 0 до плюс 150 °C
Вязкость измеряемой среды	до 5 сП (МПа*с) (легкие масла, дизельное топливо)
Выходные сигналы:	<ul style="list-style-type: none"> визуальная индикация; импульсный; аналоговый токовый 4-20 мА; цифровой стандарта RS-485.
Напряжение питания:	<ul style="list-style-type: none"> 3,6В от встроенных батарей; 24В постоянного тока;
Атмосферное давление	от 84 до 106,7 кПа
Температура окружающей среды*	от минус 60 до плюс 80°C
Защита от пыли и влаги	IP65
Интервал между поверками	4 (четыре) года
Срок службы	не менее 8 лет
Средняя наработка на отказ	не менее 50000 часов
Габаритные размеры и масса	См. Приложение А

* - ЖК дисплей работает при температуре от минус 20°C

При несовпадении диаметра трубопровода и диаметра условного прохода счетчика могут быть применены конические переходы. Они могут быть изготовлены самостоятельно, при этом, для обеспечения минимальных потерь давления, центральный угол конуса должен составлять не более 30°. Счетчик ЭМИС-ПЛАСТ 220 имеет рудничное исполнение. Может быть применен в рудничных условиях эксплуатации, при этом электронный блок расходомера размещен во взрывозащищенной коробке исполнения РВ.

Потери давления составляют <0.01 МПа для Ду8 – Ду50 и <0.03 МПа для Ду80 – Ду300.

1.3.2 Диапазоны измерения

В **таблице 1.2** указаны диапазоны измерения расхода нефти и нефтепродуктов, или воды при температуре плюс 20°C.

Работоспособность счетчиков обеспечивается при расходах, соответствующих максимально допустимому диапазону согласно **таблице 1.2**.

Измерение объема и расхода с нормированной погрешностью обеспечивается при условии, что расход измеряемой среды лежит в пределах номинального диапазона, указанного в **таблице 1.2**. Значение номинального диапазона в **таблице 1.2** приведено для стандартного класса точности в соответствии с **п.1.3.3**.

Внутренний диаметр проточной части прибора отличен от Du трубопровода и зависит от диапазона расхода счетчика. Величины внутренних диаметров для стандартных исполнений по расходу, приведены в **таблице 1.2**.

Эксплуатация счетчика при расходах, превышающих максимально допустимый диапазон, не допускается.

Таблица 1.2 – Диапазоны объемных расходов

Ду	Внутренний диаметр проточной части, мм	Диапазон расхода при различных значениях допускаемой относительной погрешности, м3/ч							
		Для нефти и нефтепродуктов				Для воды			
		0,50%		1%		1%		1,50%	
Q min	Q max	Q min	Q max	Q min	Q max	Q min	Q max	Q min	Q max
8	*	0,15	0,7	0,1	0,8	0,15	1,0	0,1	0,8
15	*	0,2	1	0,15	1,2	0,2	1,0	0,15	1,2
20	10	0,3	1,5	0,3	3	0,3	1,5	0,3	3
25	14	1	5	0,6	6	1	5	0,6	6
40	24	3	15	2	15	3	15	2	15
50	30	4	20	2,5	25	4	20	2,5	25
80	65	-	-	-	-	10	80	10	100
100	90	-	-	-	-	30	200	20	200
150	110	-	-	-	-	50	300	40	400
200	154	-	-	-	-	100	500	60	600
250	250	-	-	-	-	200	1000	150	1500
300	280	-	-	-	-	300	1500	250	2000

* – предоставляется по запросу.

1.3.3 Погрешность измерений

При условии, что значение расхода лежит в номинальном диапазоне измерений, согласно **п.1.3.2** допускаемая относительная погрешность измерения значения объема и расхода по импульльному и расхода по цифровому выходным сигналам составляет в зависимости от класса точности:

- $\pm 0,5 \%$
- $\pm 1 \%$
- $\pm 1,5 \%$ (стандартное исполнение)

Допускаемая относительная погрешность измерения расхода по токовому выходному сигналу составляет:

$$\delta_T = \pm [\delta_Q + 0,2 \cdot I_{max} / (4 + 16 \cdot Q/Q_{max}^*)], \quad (1.1)$$

где δ_Q – допускаемая погрешность измерения объема и расхода по импульльному сигналу;

$I_{max}=20$ мА – значение силы тока, соответствующее верхнему пределу максимально допустимого диапазона измерений Q_{max} ;

Q – значение расхода, $m^3/\text{ч}$;

Q_{max} – верхний предел максимально допустимого диапазона измерений счетчика, $m^3/\text{ч}$.

Класс точности счетчика указан в паспорте и на маркировочной табличке прибора.

1.3.4 Параметры электрического питания счетчика

В качестве основного источника питания применяется встроенный электрохимический элемент типа LS26500 напряжением 3,6 В. При работе от него счетчик осуществляет подсчет объема и расхода, но не генерирует выходные сигналы (кроме визуальной индикации). При подключении/восстановлении внешнего питания работа счетчика восстанавливается в полном объеме.

Электрическое питание выходных сигналов осуществляется от источника постоянного тока напряжением 24 В.

Остаточный заряд встроенного электрохимического элемента питания отображается на индикаторе. Более подробная информация приведена в разделе «Эксплуатация и обслуживание». Параметры цепи питания счетчиков представлены в **таблице 1.3**.

Таблица 1.3 - Параметры цепи питания

Вид источника питания	Номинал. входное напряжение U_i , В	Номинал. входная мощность P_i
Встроенный электрохимический элемент	3,6	1,2 Вт
Внешний постоянного тока	24 ± 6	1,2 Вт

1.3.5 Выходные сигналы

Счетчики, в зависимости от исполнения, имеют следующие выходные сигналы:

- импульсный сигнал;
- визуальный сигнал на индикаторе;
- аналоговый токовый сигнал;
- цифровой выходной сигнал.

Время демпфирования показаний мгновенного расхода составляет 0,5 с.

1.3.5.1 Импульсный выходной сигнал

Общее количество импульсов, формируемое на импульсном выходе, соответствует объему измеряемой среды, прошедшей через счетчик, с момента начала измерения.

Цена импульса t счетчика изменяется в пределах от 0,1 л/имп до 1000 л/имп и устанавливается в меню прибора. Подробнее описано в разделе 2.5 Эксплуатация и обслуживание.

Основные параметры импульсного сигнала представлены в **таблице 1.4**.

Таблица 1.4- Параметры импульсного выходного сигнала

Импульсный выходной сигнал	
Тип выхода	транзистор с открытым коллектором
Ширина импульса	50%
Коммутируемое напряжение	24 В
Максимальный ток в цепи	50 мА

Для обеспечения работы импульсного выходного сигнала требуется наличие внешнего источника питания.

Принципиальная схема выходного импульсного каскада представлена на **рисунке 1.2**




Рисунок 1.2- Схема выходного импульсного каскада

1.3.5.2 Индикатор

Встроенный индикатор отображает следующие данные

- расход, м3/ч;
- объем жидкости, прошедшей через счетчик с момента последнего обнуления (сумматор объема), м3;

Емкость сумматоров составляет 10 000 000 единиц.

Управление режимом индикации производится посредством кнопок, расположенных под индикатором. Указания по управлению режимом индикации приведены в подразделе «Эксплуатация и обслуживание».

1.3.5.3 Аналоговый токовый выходной сигнал

Значение силы тока в цепи токового выходного сигнала лежит в пределах от 4 до 20 мА и зависит от объемного расхода. Значение силы тока 4 мА соответствует нулевому расходу. Значение силы тока 20 мА соответствует верхнему пределу максимально допустимого диапазона измерений счетчика Qmax.

Параметры аналогового токового выходного сигнала представлены в **таблице 1.5**.

Таблица 1.5 - Параметры выходного токового сигнала

Аналоговый токовый выходной сигнал	
Пределы диапазона	от 4 до 20 мА
Сопротивление нагрузки	от 250 до 600 Ом
Напряжение питания токовой петли	24 В
Базовая погрешность	±0,3%
Время отклика	< 1 сек
* Для обеспечения работы токового выходного сигнала требуется наличие внешнего источника питания.	

1.3.5.4 Цифровой выходной сигнал

Цифровой интерфейс соответствует требованиями EIA/TIA-422-B и рекомендациям ITU V.11 и обеспечивает возможность работы в сети и передачу всех измеренных параметров. Параметры цифрового интерфейса представлены в **таблице 1.6**.

Таблица 1.6 - Параметры цифрового интерфейса

Цифровой интерфейс	
Физический уровень	RS-485
Протокол обмена	Modbus-RTU
Скорость обмена данными, бит/сек	1200, 2400, 4800
Количество приборов в одной сети	до 255
Формат данных	1 стартовый бит, 8 бит, 1 стоповый бит, без контроля на четность
Максимальная дальность передачи, м	1200

Через цифровой интерфейс передаются следующие параметры:

- серийный номер счетчика
- суммарный объем
- мгновенный расход
- коэффициенты преобразования частоты в расход
- коэффициент общей линейной коррекции зависимости расхода от частоты
- количество дробных знаков для мгновенного расхода
- максимальный расход, соответствующий токовому выходному сигналу 20mA
- сетевой адрес для интерфейса RS485 (0 - 255)
- скорость передачи данных
- измеряемая среда
- условный диаметр счетчика
- единицы измерения
- цена импульса

1.3.6 Используемые материалы

Материалы элементов конструкции счетчика приведены в **таблице 1.7.**

Таблица 1.7 - Материалы элементов конструкции счетчика

Детали и сборочные единицы	Материал
Крыльчатка измерительного механизма	сталь коррозионно-стойкая жаропрочная 12Х13 / фторкаучук
Трущиеся элементы крыльчатки	карбид вольфрама
Корпус первичного преобразователя	углеродистая сталь Сталь 20 / нержавеющая сталь SS304 / нержавеющая сталь SS316
Фланцы	углеродистая сталь Сталь 20
Прокладки для уплотнения фланцев	паронит ПОН-Б
Корпус электронного преобразователя	алюминиевый сплав, окрашенный краской / сплав KSi13 , полимерно-эпоксидное окрашивание (только для исполнения РВ)

ИНФОРМАЦИЯ

Производитель предъявляет высокие требования к изготавливаемым деталям, но не может гарантировать, что они не будут изнашиваться при работе в измеряемой среде.

1.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Счетчики-расходомеры жидкости «ЭМИС-ПЛАСТ 220» имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1. Счетчики-расходомеры жидкости «ЭМИС-ПЛАСТ 220» выполняются с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой по взрывозащите «1Ex db IIB T3/T6 Gb X».

Счетчики-расходомеры взрывозащищенного исполнения РВ предназначены для применения в подземных выработках шахт, рудников и в их наземных строениях, опасных по рудничному газу и горючей пыли, соответственно, имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и маркировку взрывозащиты «РВ Ex db I Mb X».

Взрывозащита счетчиков-расходомеров обеспечивается следующими средствами:

- электрические элементы счетчиков-расходомеров заключены во взрывонепроницаемую оболочку, выдерживающую давление взрыва и исключающую передачу горения в окружающую взрывоопасную среду. Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки счетчиков-расходомеров соответствуют требованиям для электрооборудования подгруппы IIIB по ГОСТ 30852.1. Оболочка испытывается на взрывоустойчивость гидравлическим давлением 1,5 МПа;
- минимальная осевая длина резьбы и число полных непрерывных витков зацепления резьбовых соединений соответствуют требованиям ГОСТ 30852.1;
- смотровое окно загерметизировано в металлическую оправу крышки оболочки счетчиков так, что составляет с крышкой нераздельное целое;
- кабельные вводы обеспечивают прочное и постоянное уплотнение кабеля. Элементы уплотнения соответствуют требованиям взрывозащиты по ГОСТ 30852.1;
- конструкция корпуса и отдельных частей оболочки счетчиков-расходомеров выполнена с учетом общих требований ГОСТ 30852.0 для электрооборудования, размещенного во взрывоопасных зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции обеспечивают степень защиты IP65 по ГОСТ 14254. Механическая прочность оболочки соответствует требованиям ГОСТ 30852.0 для электрооборудования II группы с высокой опасностью механических повреждений. Защита от статического электричества и фрикционная искробезопасность обеспечены характеристиками выбранных конструкционных материалов. Поверхность оболочки защищена от коррозии лакокрасочным покрытием;

Максимальная температура нагрева поверхности оболочки в установленных условиях эксплуатации не превышает значений, допустимых для соответствующего температурного класса по ГОСТ 30852.0:

- Т6 для счетчиков температурного исполнения «80»;
- Т3 для счетчиков температурного исполнения «150».

Чертеж средств взрывозащиты вида «взрывонепроницаемая оболочка» приведен в приложении В.

На корпусе счетчиков-расходомеров имеются предупредительные надписи, табличка с указанием маркировки взрывозащиты и знака «Х». Внешний вид таблички приведен в подразделе «1.5.1 Маркировка».

Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что:

- температура измеряемой среды не должна превышать значения, допустимого для температурного класса счетчиков, установленного в маркировке взрывозащиты;
- подсоединение внешних электрических цепей к счетчику-расходомеру необходимо осуществлять через кабельные вводы, сертифицированные в установленном порядке на соответствие требованиям ГОСТ 30852.1;
- неиспользуемые кабельные вводы счетчиков-расходомеров жидкости должны быть закрыты заглушками, сертифицированными в установленном порядке на соответствие требованиям ГОСТ 30852.1;
- эксплуатация и замена элемента автономного питания должна проводиться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации ЭП-220.000.000.000.00 РЭ;
- избыточное давление измеряемой среды не должно превышать значений, допустимых для счетчиков-расходомеров данного исполнения.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка

Маркировка счетчика производится на табличке, прикрепленной к счетчику. Перечень табличек приведен в **таблице 1.8**. Содержание маркировки приведено в **таблице 1.9**.

Таблица 1.8 – Таблички на счетчике

№	Пояснение
1	Основная табличка с характеристиками прибора
2	Стрелка, обозначающая нормальное направление потока

Основная табличка выполнена согласно **рисунку 1.3** и содержит данные согласно **таблице 1.9**




Рисунок 1.3 – Основная табличка с характеристиками прибора

Таблица 1.9 - Маркировка на основной табличке счетчика

№ на рисунке	Пояснение
1	Товарный знак предприятия-изготовителя
2	Наименование прибора
3	Знак утверждения типа средства измерений
4	Знак соответствия ЕАС
5	Заводской номер счетчика
6	Типоразмер – диаметр условного прохода (Ду)
7	Температурный диапазон измеряемой среды (Т)
8	Погрешность измерения
9	Диапазон измеряемых расходов (Q)
10	Максимальное давление рабочей среды (Рmax)
11	Дата выпуска

12	Знак взрывозащиты Ex ^{*2}
13	Маркировка взрывозащиты ^{*2}
14	Класс пылевлагозащиты

Таблица 1.9 - продолжение

№ на рисунке	Пояснение
15	Сведения о производителе
-	Потребляемая мощность (Рпотр) ^{*3}
-	Напряжение питания (Упит) ^{*3}
-	Масса (м) ^{*3}

^{*1} – в случае поставки на морские суда, суда внутреннего плавания и для взрывозащищенного исполнения

^{*2} – для взрывозащищенного исполнения

^{*3} – в случае поставки на морские суда и суда внутреннего плавания

1.5.2 Пломбирование

Пломбирование счетчиков производится с целью исключения несанкционированного доступа к электронному преобразователю и изменения параметров настройки. Дополнительные сведения о пломбировании приведены в методике поверке ЭП-220.000.000.000.00 МП.

1.6 Комплект поставки

Базовый комплект поставки и дополнительная комплектация счетчика приведены на **рисунках 1.4, 1.5** и в **таблицах 1.10 и 1.11**.



**Рисунок 1.4 Комплект поставки счетчиков**

Таблица 1.10 - Базовый комплект поставки

№	Пояснение
1	Счетчик ЭМИС-ПЛАСТ 220
2	Руководство по эксплуатации
3	Паспорт
4	Методика поверки
5	Свидетельство об утверждении типа средств измерения с приложением
6	Декларации и/или Сертификаты ТР ТС 012/2011, 020/2011

**Рисунок 1.5 Дополнительная комплектация****Таблица 1.11 - Дополнительная комплектация**

№.	Пояснение
1	Комплект монтажных частей (фланцы, прокладки, болты, гайки, шайбы) ЭМИС-ПЛАСТ 220-КМЧ
2	Монтажная технологическая вставка ЭМИС-ВЕКТА ВТ220
3	Фильтр серии ЭМИС-ВЕКТА
4	Блок питания серии ЭМИС-БРИЗ
5	Термочехол (по требованию)
6	Другие сертификаты (по требованию)
7	ЗИП (в состав ЗИП входят кабельные вводы, фланцевые прокладки и крепежные изделия для монтажа фланцев (состав в зависимости от исполнения преобразователя). По требованию заказчика в комплект ЗИП могут также входить и другие комплектующие.)

ВНИМАНИЕ!

При получении счетчика, необходимо:

- проверить состояние упаковки на предмет отсутствия повреждений;
- проверить комплектность поставки;
- сравнить соответствие счетчика спецификации, указанной в заказе

В случае повреждения упаковки, несоответствия комплектности или спецификации счетчика, следует составить акт.

1.7 Карта заказа

Пример заполнения карты заказа представлен ниже. Все возможные модификации приведены в **таблице 1.12**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
ЭМИС-ПЛАСТ 220		Вн	-	-	50	-	-	-	H	-	-	6,3	-	80	-	A	-	1	-
11	12	13	14	15	16														
-	-	-	-	ГП	-	-	-	-	-	-	-								
Запись при заказе: ЭМИС-ПЛАСТ 220-Вн-050-Н-6,3-80-А-1-ФР-ГП																			

Таблица 1.12 - Варианты исполнений счетчиков

1	Уровень взрывозащиты
-	без взрывозащиты (стандартное исполнение)
Вн	взрывозащита вида 1Ex db IIB T3/T6 Gb X
PB*	рудничное исполнение PB Ex db I Mb X
X	спец. заказ

* - поставляется только дистанционного исполнения, длина кабеля 5 метров

2	Исполнение проточной части
-	стандартное исполнение
X	спец. заказ

* - по предварительному согласованию

3	Диаметр условного прохода
008	Ду = 8 мм
015	Ду = 15 мм
020	Ду = 20 мм
025	Ду = 25 мм
040	Ду = 40 мм
050	Ду = 50 мм
080	Ду = 80 мм
100	Ду = 100 мм
150	Ду = 150 мм
200	Ду = 200 мм
250	Ду = 250 мм
300	Ду = 300 мм
X	спец. заказ

4	Диапазон расхода
-	стандартный, в соответствии с п.1.3.2
X	спец. заказ

5	Материал проточной части
СТ	углеродистая сталь Сталь 20
Н	нержавеющая сталь SS304
H2	нержавеющая сталь SS316
X	спец. заказ

6	Материал крыльчатки измерительного механизма
-	сталь коррозионно-стойкая жаропрочная 12Х13
Фт	фторкаучук
X	спец. заказ
7	Допустимое давление среды
1,6	максимальное давление – 1,6 МПа
2,5	максимальное давление – 2,5 МПа
4,0	максимальное давление – 4,0 МПа
6,3	максимальное давление – 6,3 МПа
16,0	максимальное давление – 16 МПа
25,0	максимальное давление – 25 МПа
42,0	максимальное давление – 42 МПа
X	спец. заказ
8	Допустимая температура среды
80	от -40 до +80°C
150*	от 0 до +150°C
X	спец. заказ
* - по предварительному согласованию; для материала крыльчатки исполнения Фт максимальная температура измеряемой среды не должна превышать 100 °C	
9	Выходные сигналы
-	импульсный выходной сигнал + цифровой сигнал стандарта RS-485
A	дополнительный токовый выходной сигнал (4-20 мА)
X	спец. заказ
10	Класс точности
0,5	класс точности 0,5
1	класс точности 1
1,5	класс точности 1,5
X	спец. заказ
11	Счетчик индикатор
-	счетчик-индикатор с базовым набором функций
X	спец. заказ
12	Присоединение к трубопроводу
-	фланцевое
ФР	фланцевое расширение
X	спец. заказ
13	Проверка
-	заводская калибровка по 5 точкам, тест на давление (на технологические нужды)
ГП	государственная поверка (для коммерческого учета)
14	Стандарт фланца
-	согласно РЭ приложение А
ГОСТ	ГОСТ 33259
EN	EN 1092-1
ASME	ASME (ANSI) B16.5

15 Исполнение уплотнительной поверхности

-	По ТУ, приложение А
B	Соединительный выступ (B1 и B2)
C	Шип
D	Паз
E	Выступ
F	Впадина
G	Выступ под уплотнительное кольцо
H	Канавка под уплотнительное кольцо
J	Под прокладку овального сечения
K	Под линзовую прокладка
L	Шип под фторопластовые прокладки
LF*	Уплотнительная поверхность с крупной впадиной (Large Female)
LG*	Уплотнительная поверхность с крупным пазом (Large Groove)
LM*	Уплотнительная поверхность с крупным выступом (Large Male)
LT*	Уплотнительная поверхность с крупным шипом (Large Tongue)
M	Паз под фторопластовые прокладки
RF*	Соединительный выступ (Raised Face)
RTJ*	Уплотнительная поверхность с впадиной под прокладку овального сечения (Ring Type Joint)

* - только для фланцев по стандарту ASME.

16 Спец. Исполнение

-	стандартное исполнение
AST	Для эксплуатации в средах, содержащих сероводород

Примечание: преобразователи исполнения AST рассчитаны на работу при содержании сероводорода в окружающей среде в нормальном режиме не более 10мг/м3, в аварийной ситуации - до 100 мг/м3 в течение не более 1 часа. Содержание растворенного сероводорода в измеряемой среде до 6% по объему.

Карта заказа комплекта монтажных частей

Комплект монтажных частей ЭМИС-ПЛАСТ- 220-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
015	-	1,6	-	-	Стн	-	УИ	-	ГОСТ	-

Комплект монтажных частей ЭМИС-ПЛАСТ 220-015-1,6-Стн-УИ-ГОСТ-ПОН-Б

Таблица 1.13- Структура обозначения КМЧ для счетчиков ЭМИС-ПЛАСТ 220

1	Типоразмер				
008	Ду8	050	Ду50	200	Ду200
015	Ду15	065	Ду65	250	Ду250
020	Ду20	080	Ду80	300	Ду300
025	Ду25	100	Ду100	X	спец. заказ
040	Ду40	150	Ду150		

2 Рабочее давление измеряемой среды

1,6	рабочее давление – 1,6 МПа	25	рабочее давление – 25 МПа
2,5	рабочее давление – 2,5 МПа	32	рабочее давление – 32 МПа
4,0	рабочее давление – 4,0 МПа	42	рабочее давление – 42 МПа

6,3	рабочее давление – 6,3 МПа	X	спец. заказ
16	рабочее давление – 16 МПа		
3	Соединение с трубопроводом		
–	фланцевое		
ФР	фланцевое расширение		
X	спец. заказ		
4	Материал ответных фланцев		
Ст	Сталь 20		
Стн	Сталь 09Г2С		
13ХФА	Сталь 13ХФА		
Н	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т		
X	спец. заказ		
5	Наличие измерительных участков		
-	нет		
УИ	да		
6	Стандарт фланца		
-	Согласно РЭ приложение А		
ГОСТ	ГОСТ 33259		
EN	EN 1092-1		
ASME	ASME (ANSI) B16.5		
7	Исполнение уплотнительной поверхности		
–	По ТУ, приложение А		
B	Соединительный выступ (B1 и B2)		
C	Шип		
D	Паз		
E	Выступ		
F	Впадина		
G	Выступ под уплотнительное кольцо		
H	Канавка под уплотнительное кольцо		
J	Под прокладку овального сечения		
K	Под линзовую прокладку		
L	Шип под фторопластовые прокладки		
LF*	Уплотнительная поверхность с крупной впадиной (Large Female)		
LG*	Уплотнительная поверхность с крупным пазом (Large Groove)		
LM*	Уплотнительная поверхность с крупным выступом (Large Male)		
LT*	Уплотнительная поверхность с крупным шипом (Large Tongue)		
M	Паз под фторопластовые прокладки		
RF*	Соединительный выступ (Raised Face)		
RTJ*	Уплотнительная поверхность с впадиной под прокладку овального сечения (Ring Type Joint)		

* - только для фланцев по стандарту ASME.

8	Тип фланца		
-	Стандартный фланец по ТУ, приложение А		
01*	Фланец плоский приварной		
11*	Фланец приварной встык		

SO**	Фланец плоский приварной (Slip-ON Welding)
------	--

WN**	Фланец приварной встык (Welding Neck)
------	---------------------------------------

X	Спец. форма фланца
---	--------------------

* - только для фланцев по ГОСТ и EN.

** - только для фланцев по ASME.

9	Дополнительные испытания
----------	---------------------------------

-	Стандартные испытания
---	-----------------------

ИСП	Дополнительные испытания
-----	--------------------------

10	Материал крепежа
-----------	-------------------------

09Г2С	Сталь 09Г2С
-------	-------------

Ст35	Сталь 35
------	----------

Н	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
---	-----------------------------

20ХН3А	Сталь 20ХН3А
--------	--------------

30ХМА	Сталь 30ХМА
-------	-------------

X	Спец. материал метизов
---	------------------------

11	Тип прокладки
-----------	----------------------

ПОН-Б	Паронит асбестосодержащий общего назначения ПОН-Б
-------	---

ПМБ	Паронит асбестосодержащий маслобензостойки
-----	--

ТМКЩ	Резина тепломорозоустойчивая
------	------------------------------

ТРГ	Терморасширенный графит
-----	-------------------------

ФТ	Фторопласт-4
----	--------------

СНП	Сpirально-навитая прокладка
-----	-----------------------------

Ст.20*	Прокладка овальная из стали 20
--------	--------------------------------

09Г2С*	Прокладка овальная из стали 09Г2С
--------	-----------------------------------

12Х18Н10Т*	Прокладка овальная из стали 12Х18Н10Т
------------	---------------------------------------

X	Прокладка из спец.материала
---	-----------------------------

* - для исполнений на высокое давление.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Рекомендации по выбору

2.1.1 Выбор исполнения счетчика

Одним из важнейших условий надежной работы счетчика и получения достоверных результатов измерений является соответствие модификации счетчика параметрам технологического процесса. Перечень сведений о процессе, необходимых для выбора оптимальной модификации счетчика, представлен в **таблице 2.1**.

Таблица 2.1 - Сведения, необходимые для выбора модификации счетчика

№ пп	Сведения о процессе
1	Полное название измеряемой среды
2	Состав и процентное содержание жидкостей
3	Состав и процентное содержание твердых включений
4	Состав и процентное содержание газовых включений
5	Плотность измеряемой среды
6	Вязкость измеряемой среды
7	Диапазон расхода измеряемой среды
8	Необходимая точность измерений расхода
9	Температура измеряемой среды в месте измерения расхода
10	Давление в трубопроводе
11	Допустимые потери давления
12	Наличие в системе элементов автоматики и регулирования
13	Диаметр трубопровода
14	Ориентация (наклон) трубопровода в месте измерения расхода
15	Температура окружающей среды вблизи трубопровода
16	Требования по взрывозащите (требуемая маркировка взрывозащиты)

ВНИМАНИЕ!

Во избежание ошибочного самостоятельного выбора модификации счетчика отправьте заполненный опросный лист ЭМИС на счетчик ближайшему представителю компании.

Подбор счетчика может быть также осуществлен с помощью специализированных программ «ЭМИС. Селектор» или «ЭМИС. Селектор On-line», доступных на сайте компании.

Выбор типоразмера счетчика осуществляется в соответствии с реальными значениями расхода в трубопроводе, которые, могут отличаться от расчетных (проектных) значений. Типоразмер счетчика следует выбирать таким образом, чтобы реальное значение расхода измеряемой среды находилось во второй трети номинального диапазона. Диаметр условного прохода (Ду) счетчика должен быть равным или меньше условного диаметра трубопровода.

2.1.2 Выбор материалов

Материалы счетчика, контактирующие с измеряемой средой, должны быть устойчивы к ее агрессивному воздействию. В большинстве случаев рекомендуется применять модификации счетчика с корпусом и фланцами из углеродистой стали (исполнение Ст) и стандартным материалом крыльчатки (исполнение -). Для измерения агрессивных сред или при наличии особых гигиенических требований, следует использовать счетчик с корпусом и фланцами из нержавеющей стали (исполнение Н) и крыльчаткой из фторкаучука (исполнение Фт).

В особых случаях (например, агрессивная среда при высокой температуре процесса) рекомендуется консультация со специалистами АО «ЭМИС».

2.1.3 Выбор давления измеряемой среды

Максимально возможное давление среды в трубопроводе не должно превышать давления измеряемой среды счетчика. В противном случае возможно нарушение герметичности в местах сопряжения деталей и/или механическое разрушение корпуса прибора.

Возможно изготовление счетчиков требуемого диаметра с рабочим давлением до 42 МПа. Данный вопрос должен решаться со специалистами АО «ЭМИС».

2.1.4 Выбор погрешности измерения

При выборе счетчика необходимо учитывать исполнение счетчика по среде. Исполнение счетчика, с погрешностью измерения расхода и объема 0,5% предназначено для сред с вязкостью, близкой к 5 сП (мПа^{*}с). Например, вода со значительной примесью нефти, сточные воды НПЗ, легкие масла. Максимальная точность для счетчика, предназначенного для измерения загрязненной воды, бытовых и промышленных сточных вод, составляет 1,0%.

ВНИМАНИЕ!

При измерении сред с вязкостью отличной от значения, указанного в паспорте на счетчик, погрешность измерения объема и объемного расхода счетчиком не нормируется.

2.1.5 Наличие механических и газовых включений

Твердые механические включения могут привести к износу элементов конструкции первичного преобразователя счетчика и увеличению погрешности измерений. Допускается наличие механических включений с диаметром до 1 мм в количестве до 0,5 % от объема измеряемой среды. Для предотвращения выхода из строя счетчика, улучшения метрологических характеристик и повышения срока службы требуется установить перед счетчиком фильтр, для удаления из среды механических частиц.

Перед счетчиком следует устанавливать газоотделители для удаления пузырьков воздуха, газа или паров жидкости, приводящих к повышению погрешности измерений.

ИНФОРМАЦИЯ

Все исполнения счетчиков рекомендуется применять совместно с фильтрами, т.к. в этом случае гарантируется класс точности и надежная работа счетчика в течение длительного времени. В качестве фильтров жидкостей и/или газоотделителей рекомендуется использовать устройства серии ЭМИС-ВЕКТА.

2.2 Указания мер безопасности

2.2.1 Общие указания

К монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию счетчиков должны допускаться лица, изучившие настояще РЭ и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими устройствами.

Все операции по эксплуатации и поверке счетчиков необходимо выполнять с соблюдением требований по защите от статического электричества.

Монтаж счетчика на трубопровод и демонтаж с трубопровода должны производиться при полном отсутствии избыточного давления в трубопроводе и отключенном напряжении питания. Электрический монтаж также следует производить только при отключенном напряжении питания.

Монтаж счетчика исполнения «РВ» необходимо производить в соответствии с данным руководством и инструкцией по монтажу взрывозащищенных коробок, поставляемой в комплекте.

При проведении монтажных, пуско-наладочных работ и ремонта запрещается:

- производить замену электрорадиоэлементов при подключенном напряжении питания счетчика;
- подключать счетчик к источнику питания с выходным напряжением, отличающимся от указанного в настоящем РЭ;
- использовать электроприборы, электроинструменты без их подключения к шине защитного заземления, а также в случае их неисправности.

При проведении монтажных работ опасными факторами являются:

- избыточное давление измеряемой среды в трубопроводе;
- повышенная температура измеряемой среды.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается установка и эксплуатация счетчиков в условиях превышения предельно допустимых параметров давления и температуры измеряемой среды.

Запрещается эксплуатация счетчика при снятых крышках, а также при отсутствии заземления корпуса.

2.3 Монтаж счетчиков на трубопроводе

2.3.1 Выбор места установки

При выборе места установки счетчика следует руководствоваться правилами (см. *рисунок. 2.1*):

- В месте установки счетчика должна отсутствовать сильная вибрация, высокие температуры и сильные магнитные поля. Поэтому не рекомендуется устанавливать счетчик в непосредственной близости от трансформаторов, силовых агрегатов и других механизмов создающих вибрацию и электромагнитные наводки.
- Счетчик не должен устанавливаться в месте напряжения трубопровода и не должен являться опорой трубопровода.
- Рекомендуется предусмотреть защиту от попадания влаги на счетчик.
- Счетчик следует устанавливать в легкодоступных местах. Вокруг счетчика должно быть обеспечено свободное пространство для удобства монтажа и последующего обслуживания.
- Устройство индикации показаний счетчика должно находиться в месте, удобном для считывания данных оператором.
- Ток, потребляемый счётчиком от встроенного элемента, существенно возрастает при повышении температуры корпуса электронного преобразователя. По этой причине целесообразно выбирать место установки счетчика так, чтобы обеспечить минимальную температуру корпуса электронного преобразователя. При прямом солнечном освещении температура корпуса может повышаться на величину до 30 градусов по сравнению с температурой окружающего воздуха, поэтому, если невозможна установка счётчика в тени, необходимо устанавливать солнцезащитный экран.




Рисунок. 2.1 Общие требования к месту установки счетчика

ВНИМАНИЕ!

Если в месте установки счетчика присутствует вибрация, напряжение трубопровода или счетчик является опорой трубопровода, то необходимо предусмотреть внешние опоры трубопровода до и после места установки счетчика. Основание опор должно быть надежным.

2.3.2 Ориентация трубопровода и прямые участки

Счетчик может устанавливаться на горизонтальном, вертикальном или наклонном участках трубопровода. При этом оптимальным является монтаж счетчика на горизонтальном участке трубопровода.

Счетчик следует устанавливать так, чтобы его рабочая полость всегда была заполнена измеряемой жидкостью и в полости исключалось скопление газа и твердых механических частиц.

Перед счетчиком и после него должен быть прямолинейный участок длиной не менее 10 (десяти) и 5 (пяти) диаметров условного прохода соответственно.

Рекомендации по установке представлены на **рисунке 2.2**. Оптимальный вариант установки счетчиков представлен на **рисунке 2.3**.




Рисунок 2.2 Рекомендации по установке счетчика

Таблица 2.2 – Пояснения к рисунку 2.2

№ п/п	Рекомендации
1	Запрещено устанавливать прибор на горизонтальном участке перед участком свободного слива потока, т.к. в этом случае не гарантируется заполненность рабочей полости счетчика
2	Запрещено устанавливать счетчик в верхнем участке изгиба трубопровода, т.к. в этом случае возможно скопления газа в рабочей полости прибора
3	Не рекомендуется устанавливать прибор на вертикальном участке трубопровода с нисходящим направлением потока среды, т.к. в этом случае существует вероятность скопления твердых механических частиц в рабочей полости счетчика
4	Рекомендуется устанавливать прибор на вертикальном участке трубопровода с восходящим направлением потока среды
5	Рекомендуется устанавливать счетчик на горизонтальном участке трубопровода с последующим изгибом вверх
6	Рекомендуется устанавливать счетчик на наклонном участке трубопровода с восходящим направлением потока среды

2.3.3 Оптимальная схема установки

схема установки
Оптимальная схема установки счетчика (см. *рисунок 2.3 и таблицу 2.3*) обеспечивает:

- высокую точность измерений и минимизацию скопления газа в рабочей полости прибора за счет его установки вблизи изгиба трубопровода вверх;
- возможность демонтажа и обслуживания счетчика за счет использования байпасной линии.
- стабильную работу прибора и защиту от блокирования измерительного механизма за счет естественного осаждения механических частиц в нижней байпасной линии и использования фильтра жидкости.




Рисунок 2.3 Оптимальная схема установки счетчика ЭМИС-ПЛАСТ 220

Таблица 2.3 Оптимальная схема установки счетчика

№ на рис.	Рекомендации
1	Измерительная линия трубопровода, используемая в штатном режиме
2	Изгиб трубопровода вверх для отвода газовых скоплений
3	Байпасная линия трубопровода, используемая во время обслуживания счетчика
4	Задвижки для использования байпасной линии
5	Фильтр (например, серии ЭМИС-ВЕКТА)
6	Счетчик

2.3.4 Подготовка трубопровода

Для подготовки к установке счетчика необходимо проделать следующие операции:

- проверить наличие и комплектность монтажных фланцев, крепежных деталей, технологической вставки и их соответствие исполнению счетчика (**см. приложения Б и В**);
- зажать монтажную вставку с прокладками между фланцами и скрепить шпильками;
- вырезать участок трубопровода длиной $L_{уст}$, соответствующей длине конструкции, собранной из монтажной вставки, фланцев и прокладок;
- вставить собранную конструкцию в разрез трубопровода, отцентрировать фланцы и «прихватить» их к трубопроводу. Запрещается проводить сварочные работы, используя счетчик;
- разобрать конструкцию и извлечь монтажную вставку;
- окончательно приварить фланцы к трубопроводу.

ВНИМАНИЕ!

При использовании фильтров и газоотделителей, длина участка трубопровода должна предусматривать их установку.

2.3.5 Подготовка полости трубопровода и счетчика

Непосредственно перед установкой, необходимо:

- тщательно прочистить трубопровод от окалины, песка, и других твердых частиц;
- произвести осмотр внутренней полости счетчика и удалить из нее твердые механические и другие инородные включения;
- удалить консервационную смазку из счетчика, путем пропуска через него керосина, бензина или дизельного топлива; слить жидкость, применявшуюся для расконсервации.

Для установки счетчика на трубопровод необходимо проделать следующие операции (см. **рисунок 2.4**):

- повернуть счетчик таким образом, чтобы направление стрелки на корпусе прибора соответствовало нормальному направлению потока, и индикатор находился в удобном для считывания показаний положении;
- продеть по два болта через отверстия ответных фланцев на трубопроводе и фланцы счетчика, закрутить гайки, не затягивая их;
- установить между одной парой фланцев прокладку, при этом необходимо убедиться в том, что прокладка легла в предназначенный для нее паз во фланцах;
- продеть остальные болты через отверстия этой пары фланцев, закрутить гайки. Гайки не следует затягивать;
- установить между второй парой фланцев прокладку, при этом также необходимо убедиться в том, что прокладка легла в предназначенный для нее паз во фланцах;
- продеть остальные болты через отверстия этой пары фланцев, закрутить гайки, не затягивая их;
- затянуть гайки в последовательности кругового обхода.




Рисунок 2.4 Установка счетчика на трубопровод

Таблица 2.4 - Пояснения к рисунку 2.4

№	Пояснение
1	Фланцы счетчика
2	Ответные фланцы трубопровода
3	Прокладки
4	Болты
5	Гайки

2.3.6 Теплоизоляция

В случае необходимости теплоизоляции трубопровода в месте установки счетчика, ее следует реализовать согласно **рисунку 2.5 и таблице 2.5**.




Рисунок 2.5 Рекомендации по теплоизоляции счетчика

Таблица 2.5 - Рекомендации по теплоизоляции

Рекомендации

Теплоизоляция не должна выступать за указанную отметку

Электронный преобразователь счетчика не должен находиться в изолированных боксах, т.к. в этом случае возможен перегрев электронных компонентов.

2.4 Электрическое подключение

2.4.1 Общие правила

Выполнение электрических подключений производится в следующей последовательности (см. **рисунок 2.6**):

- открутить крышку **1** корпуса электронного преобразователя со стороны клеммной колодки (клеммная колодка находится с противоположной от визуального индикатора стороны);
- продеть сигнальный кабель и кабель питания сквозь кабельные вводы **3**, находящиеся в левой и правой части корпуса электронного преобразователя;
- ослабить винты клеммной колодки **2**;
- выполнить подключения в соответствии со схемой подключения, приведенной в **приложении Б**;
- затянуть винты клеммной колодки;
- затянуть зажимы кабельных вводов;
- если кабельный ввод не используется, то на его место установить уплотнение **4A** или заглушку **4B**;
- снять защитную крышку батарейного отсека **6** и установить электрохимический элемент питания, соблюдая полярность; установить крышку на место;
- подключить заземляющий проводник к клемме заземления **5**, находящейся снаружи в нижней части электронного блока;
- закрутить крышку корпуса электронного преобразователя.




Рисунок 2.6 Общие правила выполнения электрических подключений счетчика

Таблица 2.6 – Пояснение к рисунку 2.6

№ на рис.	Пояснение
1	Крышка корпуса электронного преобразователя
2	Клеммная колодка
3	Используемый кабельный ввод
4А	Неиспользуемый кабельный ввод с уплотнением
4Б	Заглушка кабельного ввода
5	Клемма заземления
6	Батарейный отсек

ВНИМАНИЕ!

Допускается одновременное использование одного типа выходного сигнала и визуальной индикации.

ВНИМАНИЕ!

При возникновении трудностей с выбором правильной схемы подключения и параметров цепи, обращайтесь за консультацией к ближайшему региональному представителю АО «ЭМИС».

Вы можете также запросить стандартные схемы подключения к наиболее распространенным типовым задачам и приборам в Вашем регионе.

ИНФОРМАЦИЯ

При общепромышленном исполнении и взрывозащищенном исполнении Вн счетчик комплектуется двумя кабельными вводами для кабелей с внешним диаметром от 6 мм до 9 мм.

При взрывозащищенном исполнении РВ счетчик комплектуется одним кабельным вводом для бронированных кабелей с внешним диаметром от 8 мм до 17 мм и с диаметром брони от 6 мм до 12 мм.

2.4.2 Обеспечение взрывозащищенности счетчиков при монтаже

Монтаж счетчиков во взрывоопасных условиях должен производиться в соответствии с требованиями

- настоящего РЭ;
- правил ПЭЭП (гл.3.4);
- правил ПУЭ (гл. 7.3);
- ГОСТ 30852.0;
- ГОСТ 30852.1;
- ГОСТ 30852.10;
- инструкции ВСН332-74/ММСС («Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон»);
- других нормативных документов, действующих на предприятии.

При монтаже следует обратить внимание на особые условия эксплуатации, изложенные в подразделе 1.4 «Обеспечение взрывозащищенности».

Перед монтажом счетчик должен быть осмотрен. Особое внимание следует обратить на маркировку взрывозащиты, предупредительные надписи, отсутствие повреждений корпуса взрывонепроницаемой оболочки и первичного преобразователя счетчика, наличие заземляющего зажима, наличие средств уплотнения для кабелей и крышек, состояние подключаемого кабеля.

Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами с сечением не менее 0,35 мм².

По окончании электрического монтажа должно быть проверено электрическое сопротивление линии заземления, которое должно составлять не более 4 Ом.

Неиспользуемый при подключении счетчика кабельный ввод должен быть закрыт заглушкой, которая поставляется изготавителем, либо другой заглушкой, сертифицированной в установленном порядке на соответствие требованиям ГОСТ 30852.1.

При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащищенных поверхностей деталей, подвергаемых разборке. Царапины, вмятины, сколы на поверхностях, обозначенных меткой «Взрыв» на чертеже средств обеспечения взрывозащиты, приведенном в **приложении В**, не допускаются.

Извлечение и установка встроенного элемента питания допускается только во взрывобезопасных условиях.

После завершения электрического монтажа необходимо закрыть крышки корпуса электронного преобразователя и застопорить их стопорами, согласно чертежу **приложения В**.

2.4.3 Рекомендации по подключению

При осуществлении электрических подключений следует соблюдать нижеследующие рекомендации:

- жилы проводов должны быть защищены и закреплены к клеммам таким образом, чтобы исключалось их замыкание между собой или на корпус прибора;
- для питания счетчика и каждого из его выходных сигналов рекомендуется использовать отдельный источник питания или многоканальный источник питания с гальванически развязанными каналами;
- при необходимости расчета нагрузочного сопротивления, следует рассчитывать полное сопротивление нагрузки как сумму сопротивлений кабеля, внешнего нагрузочного сопротивления, нагрузочного сопротивления вторичного оборудования;
- для минимизации помех при передаче аналогового сигнала 4-20 мА и цифрового сигнала, в качестве кабеля рекомендуется использовать экранированную витую пару, при этом заземление кабеля должно быть обеспечено только с одной стороны (рекомендуется со стороны источника питания). Когда кабели подключения импульсного и аналогового сигналов проложены в одном кабелепроводе или одном желобе, следует использовать экранированную витую пару;
- не рекомендуется прокладывать сигнальный кабель в одном кабелепроводе или открытом желобе с силовой проводкой, а также вблизи мощных источников электромагнитных полей; при необходимости допускается заземление сигнальной проводки в любой точке сигнального контура. Например, можно заземлить отрицательную клемму источника питания. Корпус электроники заземлен на корпус датчика.

В **таблице 2.7**, приведены рекомендации по типу сигнальных кабелей, используемых для подключения счетчика в зависимости от длины линии связи.

Таблица 2.7 – Рекомендации по типу кабелей

Длина линии связи	Минимальная толщина жилы, мм
< 10 м	0,2
10 – 100 м	0,3
100 – 300 м	0,4
> 300 м	0,5

2.4.4 Обеспечение пылевлагозащиты

Счетчик соответствует всем требованиям пылевлагозащиты электрооборудования по категории, указанной в разделе «Основные технические характеристики».

В целях обеспечения требуемой степени защиты, после проведения работ по монтажу или обслуживанию счетчика, должны соблюдаться следующие требования (см. также **рисунок 2.7**):

- Уплотнения электронного блока не должны иметь загрязнений и повреждений. При необходимости следует очистить или заменить уплотнения. Рекомендуется использовать оригинальные уплотнения от производителя.
- Электрические кабели должны иметь типоразмер, соответствующий кабельному вводу прибора и не должны иметь повреждений.
- Крышка электронного блока и другие резьбовые соединения должны быть плотно затянуты.
- Кабельные вводы должны быть плотно затянуты.
- Неиспользуемые кабельные вводы должны быть закрыты заглушками.
- Непосредственно перед кабельным вводом кабель должен иметь U-образную петлю для исключения попадания жидкости в электронный блок при стекании ее по кабелю.
- Счетчик должен быть установлен таким образом, чтобы кабельные вводы не располагались вертикально вверх.




Рисунок 2.7 Расположение кабельных вводов

2.4.5 Заземление

Переходные процессы, спровоцированные молнией, сваркой, мощным электрооборудованием или коммутаторами, могут привести к искажению показаний счетчика или к выходу из строя его электронных компонентов. В целях защиты от таких воздействий следует обеспечить соединение клеммы заземления, находящейся на корпусе электронного преобразователя (см. рис. 2.10), с землей через проводник, предназначенный для эксплуатации в условиях больших токов.




Рисунок 2.8 Заземление счетчика

ВНИМАНИЕ!

На заземляющий проводник не должен наводиться или подаваться потенциал.

Не допускается использовать один проводник для заземления двух и более приборов.

2.5 Эксплуатация и обслуживание

2.5.1 Общие рекомендации

Для обеспечения надежной работы счетчика и сохранения точности измерений необходимо соблюдать следующие требования:

- во избежание повреждения измерительного механизма счетчика от воздействия гидроударов, открытие/закрытие задвижек на подводящем трубопроводе должно производиться плавно;
- счетчик должен эксплуатироваться на жидкостях, вязкость которых соответствует значению допустимой для счетчика вязкости измеряемой среды

2.5.2 Включение/выключение счетчика

После подключения элемента питания или подачи напряжения питания счетчик производит самодиагностику и, в случае ее успешного завершения, начинает измерять объем жидкости, генерировать выходные сигналы и отображать измеренные значения на индикаторе.

Счетчик может работать без подключения внешнего электропитания от встроенного химического элемента напряжением 3,6 В, при этом индикация будет работать, но выходных сигналов не будет. Это удобно в тех случаях, когда затруднительно подводить к счетчику проводку электропитания.

При длительных перерывах в работе счетчика (неделя и более) рекомендуется вынимать встроенный элемент питания, в целях сохранения его емкости.




2.5.3 Индикация и управление

Управление индикатором счетчика осуществляется посредством четырех кнопок, расположенных под жидкокристаллическим индикатором. (см. **рисунок 2.9**). Для управления индикатором необходимо открыть крышку электронного преобразователя.

В **таблице 2.8** показаны параметры, которые отображает индикатор. Для переключения между отображением параметров № 1 – 5 следует нажимать кнопки и .



Таблица 2.8 – Отображение параметров на индикаторе

№	Отображаемый параметр	Рисунок
1	Расход, м3/ч	2.9
2	Частота вращения крыльчатки, Гц	2.10
3	Сумматор, м3	2.11
4	Расширенный сумматор: старшие разряды, м3	2.12
5	Расширенный сумматор: младшие разряды, м3	2.13
6	Параметры настройки (K1 - K25)	2.14

*Рисунок 2.9 Внешний вид индикатора**Рисунок 2.10**Рисунок 2.11*

Старшие и младшие разряды полного значения расширенного сумматора отображаются отдельно (см. *рисунок 2.12* и *2.13* соответственно).

Переключение осуществляется посредством кнопки в режиме отображение расхода (см. *рис. 2.9*).

*Рисунок 2.12**Рисунок 2.13*

ВНИМАНИЕ!

Показания индикатора, соответствующие **рисункам 2.12 и 2.13** не являются полным значением расширенного сумматора. Полное значение рассчитывается по формуле 2.1

Полное значение расширенного сумматора (Q_h) рассчитывается по формуле:

$$Q_h = Q_c + Q_m \times 10^{(8-n)}, \text{ м}^3 \quad (2.1)$$

где Q_c – значение старших разрядов (см. **рисунок 2.12**), м^3 ;

Q_m – значение младших разрядов (см. **рисунок 2.13**), м^3 ;

n – количество отображаемых старших разрядов числа (для примера на **рисунке 2.12** $n=3$).

Для обнуления значений сумматоров следует одновременно нажать кнопки **▲** и **▼**.

Для изменения параметров настройки следует одновременно нажать кнопки **●** и **✖**. Индикатор перейдет в режим ввода и изменения параметров (см. **рисунок 2.14**). Затем необходимо ввести пароль “5136” и нажать кнопку **●**. Переход между разрядами пароля осуществляется одновременным нажатием клавиш **▲** и **▼**.




Рисунок 2.14

Для выбора нужного параметра для изменения следует последовательно нажимать кнопку **●**, пока в верхней строке индикатора не отобразится номер этого параметра. После ввода значения параметра необходимо нажать кнопку **●**. Перечень параметров настройки приведен в **таблице 2.9**.

При вводе пароля и значений параметров значение разряда в позиции, отмеченной курсором, увеличивается на 1 при нажатии кнопки **▲** и уменьшается на 1 при нажатии кнопки **▼**. Для перехода к следующему разряду (налево) следует одновременно нажать кнопки **✖** и **▲**, для перехода к предыдущему разряду (направо) – кнопки **✖** и **▼**.

Для выхода из режима ввода параметров настройки следует одновременно нажать кнопки **●** и **✖**.

Таблица 2.9 – Параметры настройки

Номер параметра	Описание параметра
01 – 05	Коэффициенты преобразования частоты в расход (K1–K5) для частот, заданных в параметрах 06–10 соответственно.
06 – 10	Выбранные точки, Гц
11	Коэффициент общей линейной коррекции зависимости коэффициента преобразования от частоты при сохранении значений параметров 01-10.
12	Коэффициент масштабирования (делитель/множитель) мгновенного расхода и накопленного объема: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – 0 • 1 – 1 • 2 – 2
13 – 15	Служебное поле
16	Максимальный расход, соответствующий токовому выходному сигналу 20mA
17 – 18	Служебное поле
19	Сетевой адрес для интерфейса RS232/RS485 (0 - 255)
20	Скорость передачи данных <ul style="list-style-type: none"> • 0 – 1200 бит/с • 1 – 2400 бит/с • 2 – 4800 бит/с
21	Служебное поле. Значение 0
22	Условный диаметр счетчика, мм
23	Единицы измерения (расхода, накопленного объема): <ul style="list-style-type: none"> • 0 – кубические метры (м³/ч; м³) • 1 – литры (л/мин, л) • 2 – тонны (Т/ч, Т) • 3 – килограммы (кг/ч; кг) • 4 – галлоны (G/ч; G) • >4 – кубические метры (м³/ч; м³)
24	Служебное поле
25	Цена импульса, л/имп. : <ul style="list-style-type: none"> • 0 – 10 • 1 – 1 • 2 – 0,1 • 3 – 0,01 • 4 – 0,001

2.5.4 Калибровка счетчика

Счетчик калибруется перед поставкой для того, чтобы обеспечить погрешность измерения, указанную в паспорте счетчика. В целях поддержания точности измерения пользователь должен регулярно (не менее 1 раза в 2 года) калибровать прибор в ходе эксплуатации.

1. Для калибровки выберите значение коэффициента расхода, лежащее примерно посередине номинального диапазона для данного счетчика.
2. Калибровка проводится объемным методом. Через счетчик проливается определенное количество жидкости, после чего поток перекрывается и расход становится равным нулю. Записываются показания объема по эталонному сосуду и по показаниям индикатора счетчика. По формуле 2.1 рассчитывается относительная ошибка K_x :

$$K_x = V_0 / V_1 \quad (2.2)$$

где V_0 - объем по эталонному сосуду;

V_1 - объем по показаниям индикатора счетчика.

3. При помощи меню индикатора и кнопок под ним перейдите к Ф-коду 11, где записан базовый коэффициент расхода K_0 , значение которого отображается в нижней строке индикатора.

4. Новый коэффициент расхода K_N рассчитывается по формуле:

$$K_N = K_0 \times K_x \quad (2.3)$$

где K_0 - базовый коэффициент расхода;

K_x – относительная ошибка измерения объема.

5. Значение нового коэффициента K_N введите вместо базового коэффициента расхода K_0 в Ф-код 11.

2.5.5 Замена встроенного элемента питания

При работе от встроенного элемента питания счетчик непрерывно контролирует напряжение, обеспечиваемое элементом. Остаточный уровень заряда элемента питания высвечивается на индикаторе. При низком остаточном заряде следует заменить элемент питания новым электрохимическим элементом LS26500 или аналогичным.

ВНИМАНИЕ!

Замена встроенного элемента питания допускается только во взрывобезопасных условиях.

При замене следует соблюдать осторожность и избегать контакта с элементами схемы. Категорически запрещается для установки и извлечения элемента использовать токопроводящие предметы (пинцеты, отвертки и т.д.), поскольку даже при кратковременном замыкании он выходит из строя.

Перед установкой нового элемента рекомендуется проверить его напряжение и, при снижении его уровня ниже 3,4 В, произвести «тренировку» элемента, нагрузив его сопротивлением 30...50 Ом в течение одной минуты.

При подключении следует обязательно соблюдать полярность (красный провод «+», черный провод «-»).

2.5.6 Техническое обслуживание

Сданный в эксплуатацию счетчик не требует специального обслуживания кроме периодического осмотра с целью проверки:

- соблюдения условий эксплуатации;
- наличия напряжения электрического питания и соответствия его параметров требованиям пунктов раздела «Питание и выходные сигналы»;
- уровня разряда встроенного элемента питания;
- видимости шильдиков и других маркировочных табличек;
- чистоты наружных поверхностей прибора;
- герметичности присоединений счетчика к системе;
- отсутствия внешних повреждений.

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации и определяется предприятием, ведущим техническое обслуживание счетчика, по согласованию с эксплуатирующей организацией.

В случае выхода счетчика из строя необходимо следовать инструкциям раздела «Диагностика и устранение неисправностей»

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение условий эксплуатации может привести к отказу счетчика или превышению допустимого значения погрешности измерений

2.5.7 Диагностика и устранение неисправностей

Возможные неисправности, их причины и способы устранения приведены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Способы устранения типовых неисправностей

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
При подключенном электрохимическом элементе питания индикатор счетчика погашен.	Неправильная подключения полярность элемента питания.	Проверить полярность подключения элемента питания (красный провод «+», черный провод «-»).
	Элемент питания разряжен.	Проверить напряжение элемента питания с помощью вольтметра. Оно должно быть не менее 3,1 В.
При включенном внешнем питании, на импульсном и токовом выходах отсутствуют сигналы.	Неправильное подключение питания к счетчику.	Произвести проверку подключения кабеля или проводов питания согласно схеме подключения.
	Обрыв проводов подключения питания.	Проверить и в случае обрыва заменить кабель или провода питания.
	Напряжение питания не соответствует требованиям РЭ.	Проверить источник питания и установить напряжение питания в соответствии с требованиями РЭ.
При включенном питании индикатор счетчика отображает измеренные значения, но на импульсном и/или токовом выходах отсутствуют сигналы.	Неправильное подключение проводов к счетчику или вторичным приборам.	Проверить правильность подключения выходных сигналов счетчика согласно схемам подключения.

При наличии расхода состояние выходных сигналов счетчика соответствует нулевому расходу.	Расход ниже минимального расхода для данного типоразмера счетчика.	Открыть полностью запорно-регулирующую арматуру для установления расхода, лежащего в диапазоне измерений счетчика.
	Произошло заклинивание крыльчатки измерительного механизма в результате попадания в него крупных механических загрязнений.	Демонтировать счетчик с трубопровода и прочистить измерительный механизм.

2.6 Информационная безопасность

Информационная безопасность описана п.2.5.3

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Транспортирование

При транспортировании счетчика рекомендуется соблюдать следующие требования:

- счетчик должен транспортироваться в транспортной таре, которая не должна допускать возможность механического повреждения прибора;
- рекомендуется транспортную тару выкладывать изнутри водонепроницаемой бумагой;
- транспортирование должно осуществляться при температуре окружающей среды в пределах от минус 60 до плюс 70°C;
- должна быть обеспечена защита счетчиков от атмосферных осадков;
- допускается транспортирование всеми видами закрытого транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с правилами перевозки, действующими для данного вида транспорта;
- должны соблюдаться требования на манипуляционных знаках упаковки;
- допускается транспортирование счетчика в контейнерах;
- способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение;
- во время погрузочно-разгрузочных работ ящики не должны подвергаться резким ударам;
- срок пребывания счетчиков в соответствующих условиях транспортирования – не более 3 месяцев;
- после транспортировки счетчика при температуре менее 0°C, тара с счетчиком распаковывается не менее, чем через 12 часов после нахождения счетчика в теплом помещении.

При транспортировании счетчика вне тары следует соблюдать рекомендации, приведенные на **рисунке 3.1**




Рисунок 3.1 Правила транспортирования счетчика вне тары

ВНИМАНИЕ!

Как правило, центр тяжести приборов находится выше, чем опорные места переноски. Следует принять меры по исключению проскальзывания прибора в стропах или поворота вокруг оси

3.2 Хранение

Счетчики жидкости могут храниться в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха от минус 5 до плюс 40°С.

Счетчики жидкости могут храниться как в транспортной таре с укладкой в штабеля до 3 ящиков по высоте, так и без упаковки. Длительное хранение рекомендуется производить в упаковке предприятия-изготовителя.

При длительном хранении необходимо обеспечивать консервацию счетчиков с корпусами из углеродистой стали (исполнение СТ). Для консервации применяются средства в соответствии с **таблице 3.1**

Таблица 3.1 Жидкости, применяемые для консервации счетчиков

Средство консервации	Срок хранения
Консервационные масла К-17 или К-17у	5 лет
Дизельное топливо, машинные или трансформаторные масла с добавлением 10-15% присадки АКОР-1	2 года

ВНИМАНИЕ!

Консервирование должно производиться с помощью оригинальных заглушек, либо с помощью других герметичных заглушек

4 УТИЛИЗАЦИЯ

4.1 Утилизация счетчиков

Счетчики с изъятым элементом питания не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация счетчика осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые элементы, металлические элементы корпуса и крепежные элементы.

Утилизацию элемента питания производить в соответствии с местными законами и рекомендациями производителя элемента питания.

1. Утилизации подлежат расходомеры выработавшие ресурс и непригодные к дальнейшей эксплуатации.

2. Расходомеры, выработавшие ресурс, не подлежат размещению на полигоне ТБО

3. Утилизация расходомеров производится специализированными организациями, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

4. После передачи на утилизацию и разборки расходомеров, детали конструкции, годные для дальнейшего употребления, не содержащие следов коррозии и механических воздействий, допускается использовать в качестве запасных частей. Полезные компоненты расходомеров (черные металлы, цветные металлы, элементы микросхем, пластик АБС и пр.) направляются на вторичную переработку;

5. Электронные компоненты, извлеченные из расходомеров, дальнейшему использованию не подлежат

6. Расходомеры не содержат драгоценных металлов.

Расходомеры поставляются потребителю в картонной, полимерной, деревянной таре. Упаковочные материалы передаются на утилизацию (вторичную переработку) специализированным организациям.

5 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ

Перечень возможных отказов (в т.ч. критических):

- потеря герметичности по отношению к внешней среде по корпусным деталям, связанная с разрушением;
- потеря герметичности по отношению к внешней среде по прокладочному соединению;
- потеря герметичности в разъемных соединениях;
- несоответствие требованиям табл. №1.2;
- разрушение крыльчатки, вала крыльчатки.

К критериям предельного состояния счетчиков относят:

- начальную стадию нарушения целостности корпусных деталей (потечение, капельную течь);
- превышение предельно допустимых дефектов металла корпусных деталей и сварных швов;
- изменение (уменьшение) толщин стенок корпусных деталей до минимальных, допускаемых прочностным расчетом величин;
- коррозия крыльчатки, вала крыльчатки;
- нарушение геометрии корпусных деталей свыше максимальных допустимых отклонений;

Возможные ошибочные действия персонала, приводящие к отказу, инциденту или аварии.

Для обеспечения безопасности работы запрещается:

- использовать арматуру для работы в условиях, не соответствующих указанным в паспорте;
- использовать гаечные ключи, большие по размеру, чем размеры крепежных деталей;
- производить работы по демонтажу, техническому обслуживанию и ремонту при наличии давления рабочей среды в счетчике;
- производить подключение к электрическим цепям по схемам, не соответствующим руководству по эксплуатации;
- эксплуатировать счетчик при отсутствии эксплуатационной документации.

При инциденте, критическом отказе или аварии необходимо прекратить подачу рабочей среды на аварийный счетчик. Отключить счетчик от электрических цепей.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Габаритные и присоединительные размеры и масса счетчиков




Рисунок А.1 – Габаритные размеры счетчика

Продолжение Таблицы А.4

Ду	Ру, МПа	Шпилька*	Гайка	Прокладка ГОСТ 15180
150	1,6	AM20x110	AM20	A-150-16-ПОН-Б
	2,5	AM24x130	AM24	A-150-40-ПОН-Б
	4,0	AM24x130	AM24	Б-150-160-ПОН-Б
	6,3	AM30x160	AM30	Б-150-160-ПОН-Б
	16	AM30x210	AM30	-
	25	AM36x290	AM36	-
	42	AM52x400	AM52	-
200	1,6	AM20x110	AM20	A-200-16-ПОН-Б
	2,5	AM24x130	AM24	A-200-25-ПОН-Б
	4,0	AM27x150	AM27	Б-200-160-ПОН-Б
	6,3	AM33x180	M33	Б-200-160-ПОН-Б
	16	AM36x240	AM36	-
	25	AM42x330	AM42	-
	42	AM52x440	AM52	-
250	1,6	AM24x130	AM24	A-250-16-ПОН-Б
	2,5	AM27x150	AM27	A-250-25-ПОН-Б
	4,0	AM30x160	AM30	Б-250-160-ПОН-Б
	6,3	AM33x180	AM33	Б-250-160-ПОН-Б
	16	AM36x260	AM36	-
	25	AM48x370	AM48	-
	42	AM64x550	AM64	-
300	1,6	AM24x130	AM24	A-300-16-ПОН-Б
	2,5	AM27x150	AM27	A-300-25-ПОН-Б
	4,0	AM30x170	AM30	Б-300-160-ПОН-Б
	6,3	AM33x200	AM33	Б-300-160-ПОН-Б
	16	AM36x280	AM36	-
	25	AM52x430	AM52	-
	42	AM72x600	AM72	-

* - для давлений 1,6-2,5 расходомеры могут комплектоваться болтами.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б**(обязательное)****Схемы подключения****Таблица Б.1 - Пояснения к рисунку Б.1**

Обозначения на рисунках	Пояснение
ЭМИС-ПЛАСТ 220	Счетчик жидкости «ЭМИС-ПЛАСТ 220»
V+	Питание расходомера
V-	
P	Импульсный выходной сигнал
I+	Токовый выходной сигнал
I-	
A	
B	Цифровой выходной сигнал*

* - для подключения по цифровому выходу необходимо подать питание на выхода V+ и V-




Рисунок Б.1 – Схема подключения счетчика. Для исполнения счетчика по уровню взрывозащиты «-» и «Вн»

Источник питания импульсного выхода и токового выхода должны быть гальванически развязаны.

Таблица Б.2 - Пояснения к рисунку Б.2

Номер на рисунке Б.2	Обозначения на рисунках	Пояснение
1	-	-
2	-	-
3	V+	Питание расходомера
4	P	Импульсный выходной сигнал
5	V-	Питание расходомера
6	I+	Токовый выходной сигнал
7	I-	
8	A	
9	B	Цифровой выходной сигнал*
10	-	
11	-	Служебные разъемы

* - для подключения по цифровому выходу необходимо подать питание на выхода V+ и V-





Рисунок Б.2 – Колодка клеммная винтовая.


Схема подключения счетчика. Для исполнения счетчика по уровню взрывозащиты «РВ»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Средства обеспечения взрывозащиты





ПРИЛОЖЕНИЕ Г**(обязательное)****Карта регистров протокола MODBUS**

Протокол предполагает одно активное устройство в линии, которое может обращаться к нескольким пассивным устройствам по уникальному в адресу линии. Синтаксис команд протокола позволяет адресовать 254 устройства, соединенных в линию.

Таблица Г.1 – Характеристики порта связи

Наименование	Характеристики
Стандарт передачи данных	RS485
Протокол передачи данных	MODBUS-RTU
Формат данных	Стартовый бит; 8 бит данных; 1 стоповый бит; без контроля четности
Скорость передачи данных	1200; 2400; 4800 (рекомендуется)
Время опроса	250 мс

Протокол позволяет производить чтение и запись данных в регистры контроллеров, которым выделены пространства адресов. На чтение/запись значений параметров каждого типа в протоколе существуют соответствующие команды. Значения записываются в шестнадцатеричной системе. Информация о типах параметров приведена в Таблице Г.2

Таблица Г.2 – Характеристики порта связи

Тип параметра	Формат	Тип доступа	Код функции MODBUS (HEX)
Регистры ввода	32 бит	только чтение	04
Регистры хранения	16 бит	чтение и запись	03, 06, 10

Запрос включает в себя адрес устройства, код функции, адрес первого параметра, значение которого требуется прочитать/записать. Адрес и количество данных задаются 16-битными числами, 1-битные значения заполняют байты с младших битов, оставшиеся биты заполнены нулями. Старший байт данных регистров передается первым.

Таблица Г.3 – Карта регистров

Адрес (HEX)	Описание	Формат данных
<i>Регистры ввода</i>		
00 00		
00 01	Расширенный сумматор объема, младшие разряды	32 бит
00 02		
00 03	Расширенный сумматор объема, старшие разряды	32 бит
00 04		
00 05	Мгновенный расход	32 бит
00 0C		
00 0D	Сумматор объема	32 бит
<i>Регистры хранения</i> ²		

00 01		16 бит
00 02		16 бит
00 03	K1-K5 Коэффициенты преобразования частоты в расход	16 бит
00 04		16 бит
00 05		16 бит
00 06		16 бит
00 07		16 бит
00 08	K6-K10 Частота вращения ротора	16 бит
00 09		16 бит
00 0A		16 бит
00 0B	K11 Коэффициент общей линейной коррекции зависимости коэффициента преобразования от частоты	16 бит
00 0C	K12 Количество дробных знаков для мгновенного расхода	16 бит
00 10	K16 Максимальный расход, соответствующий токовому выходному сигналу 20mA	16 бит
00 13	K19 Сетевой адрес для интерфейса RS485 (0 - 255)	16 бит
00 14	K20 Скорость передачи данных	16 бит
00 16	K22 Условный диаметр счетчика	16 бит
00 17	K23 Единицы измерения	16 бит
00 19	K25 Цена импульса	16 бит

Порядок передачи данных значений 32-битных регистров представлен в таблице Г.4

Таблица Г.4 – Порядок следования байт 32-битных регистров

Байт 3	Байт 4	Байт 1	Байт 2
--------	--------	--------	--------

Ниже приведен пример запроса ведущего устройства (Таблица Г.5) и ответа ведомого (Таблица Г.6).

Таблица Г.5 – Чтение данных из регистров суммарного объема

Сетевой адрес устройства	Код функции	Адрес первого параметра	Число параметров
01	04	00 00	00 04

В ответе передаются запрошенные данные. Количество байт данных зависит от количества запрошенных элементов. Перед данными передаются адрес устройства, кода функции и один байт, значение которого равно количеству байт данных. Размер отправленных и возвращенных данных не должен превышать 32 байт.

Таблица Г.6 – Ответ ведомого устройства

Сетевой адрес устройства	Код функции	Число байт принимаемых данных	Данные
01	04	08	BD 3C 02 00 01 00 00 00

Значение регистра *Расширенный сумматор объема, младшие разряды*: BD 3C 02 00

Значение регистра *Расширенный сумматор объема, старшие разряды*: 01 00 00 00

Суммарный объем младшие разряды = 00 02 3C BD (Hex) = 146621

Суммарный объем старшие разряды = 00 00 00 01 (Hex) = 1

Полное значение суммарного объема = 1 * 1 000 000 000 + 146621 = 1000146621

Если K12 = 0 то 1000146,621 м³

Если K12 = 1 то 100014,6621 м³

Если K12 = 2 то 10001,46621 м³

В таблице Г.7 представлены коды функций которые поддерживает устройство

Таблица Г.7 – Коды функций

Код функции	Значение	Порядок запроса - ответа
03	Чтение данных из регистров ввода	Запрос: Сетевой адрес(1 байт); код функции(1 байт); адрес первого параметра(2 байта); число параметров(2 байта) Ответ: Сетевой адрес(1 байт); код функции(1 байт); число байт принимаемых данных (1 байт); данные
04	Чтение данных из регистров хранения	Запрос: Сетевой адрес(1 байт); код функции(1 байт); адрес параметра(2 байта); данные(2 байта) Ответ: Сетевой адрес(1 байт); код функции(1 байт); адрес параметра(2 байта); записанные данные(2 байта)
06	Запись данных в один регистр хранения	Запрос: Сетевой адрес(1 байт); код функции(1 байт); адрес первого параметра (2 байта); число параметров (2 байта); число байт передаваемых данных(1 байт); данные(по 2 байта на параметр) Ответ: Сетевой адрес(1 байт); код функции(1 байт); адрес первого параметра (2 байта); число параметров (2 байта)
10	Запись данных в несколько регистров хранения	Запрос: Сетевой адрес(1 байт); код функции(1 байт); адрес первого параметра (2 байта); число параметров (2 байта); число байт передаваемых данных(1 байт); данные(по 2 байта на параметр) Ответ: Сетевой адрес(1 байт); код функции(1 байт); адрес первого параметра (2 байта); число параметров (2 байта)
11	ID устройства	Запрос: Сетевой адрес(1 байт); код функции(1 байт) Ответ: ID устройства(1 байт); состояние индикатора(1 байт); тип контроллера(2 байта)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Ссылочные нормативные документы

Обозначение	Наименование	Пункт
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	1.1, 1.3.1
ГОСТ 30852.1-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка»	1.4, 2.4.2
ГОСТ 30852.0-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования	1.4, 2.4.2
ГОСТ 14254-2015	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)	1.4
ГОСТ 30852.10-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i	2.4.2
ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования	1.7
EN 1092-1:2001	Flanges and their joints – Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated	1.7
ASME (ANSI) B16.5	Pipe Flanges and Flanged Fittings	1.7
ГОСТ 15180-86	Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры	Приложение А
ПЭЭП	Правила эксплуатации электроустановок потребителей	2.4.2
ПУЭ	Правила устройства электроустановок	2.4.2
ВСН 332-74/ММСС	Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон	2.4.2

ПРИЛОЖЕНИЕ Е**(обязательное)****Эксплуатационные случаи**

Эксплуатационные случаи, не признающиеся гарантийными, но не ограничиваясь:

- механическое повреждение проточной части, в том числе и в частности коррозия, деформация, следы механического воздействия, отсутствие конструктивных элементов, расположенных внутри проточной части оборудования;
- разгерметизация проточной (рабочей) части оборудования вследствие нарушения правил эксплуатации и (или) применения в рабочих условиях, отличных от опросного листа и (или) технического задания в иной форме на изготовление и поставку (в частности, но не ограничиваясь, превышение допустимых значений температуры и давления);
- наличие в проточной части инородных предметов;
- деформация элементов и составных частей;
- наличие признаков и (или) последствий превышения предельных параметров напряжения и тока в электрических цепях электронных плат;
- наличие следов перегрева и (или) отсутствие компонентов электронных плат, а также токоведущих дорожек электронных плат;
- выход из строя электронных плат вследствие попадания газов и (или) воды и (или) иной жидкости через незатянутые кабельные вводы и крышки;
- самостоятельный ремонт, разборка и сборка, замена элементов, деталей и составных частей оборудования, а также внесение изменений в работу программного обеспечения электронного преобразователя, изменение заводских настроек и уставок программного обеспечения электронного преобразователя оборудования самостоятельно (без согласования с заводом-изготовителем), равно как и применение на рабочей среде и (или) в рабочих условиях, отличающихся от указанных в опросном листе и (или) техническом задании в иной форме на изготовление и поставку оборудования, без согласования с заводом-изготовителем.

 www.emis-kip.ru

АО «ЭМИС»

«Электронные и механические
измерительные системы»

Юридический адрес:

Российская Федерация, 454112,
г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 29

Фактический адрес:

Российская Федерация, 456518, Челябинская
область, Сосновский район, д. Казанцево,
ул. Производственная, 7/1, оф. 301/2

Служба продаж

+7 (351) 729-99-12

(многоканальный)

+7 (351) 729-99-16

sales@emis-kip.ru

Служба технической

поддержки и сервиса

+7 (351) 729-99-12

доб. 741, 744, 756, 763.

support@emis-kip.ru